

# ISTRUZIONI PER LA POSA E PER L'USO

Conservare per riferimento futuro

Per assicurare il corretto funzionamento della tenda nel tempo, seguire le presenti istruzioni:

N.B.: Le tende vanno testate e movimentate a temperatura >15°C e (solo veneziane) abbassate dopo il collaudo

- Accertarsi che i vetri siano puliti. Vetri sporchi possono ostacolare il movimento del cursore, rendendo necessario uno sforzo maggiore per movimentare le tende, fino a graffiare la superficie del vetro.
- Muovere il cursore verso l'alto o verso il basso per abbassare o sollevare la tenda e per orientare le lamelle fino all'inclinazione desiderata. Se la tenda non si solleva, verificare che essa non sia stata fornita nella versione solo orientamento.
- La tenda si solleva e abbassa attraverso un accoppiamento magnetico. Quando il cursore si stacca dal vetro, non è possibile movimentare la tenda perché i magneti non sono più interfacciati. In tal caso, collocare il cursore nel punto più basso della guida trasparente e spingerlo verso l'alto. Nel suo movimento di salita, il cursore si interfaccerà nuovamente con il magnete interno.

1. Quando il cursore avrà raggiunto il magnete interno, si sentirà un primo "click" (immagine 1): si tratta della prima attrazione dei magneti esterni con i magneti interni
2. Continuare a far scorrere il cursore Verso la parte bassa della guida per interfacciare perfettamente il cursore esterno con i magneti interni: si sentirà un secondo "click", più forte (immagine 2)

**Attenzione: è necessario muovere il cursore fino al punto più basso (due "click") per interfacciare perfettamente i magneti e per ottenere il massimo livello di attrazione**

- Se il fondale della tenda dovesse perdere il proprio parallelismo, sollevare la tenda fino alla posizione di apertura completa e poi abbassarla completamente. Ripetere l'operazione, se necessario. La tenda ripristinerà il suo parallelismo.

Inquadrare il codice QR per mostrare il video



# INSTALLER & HOMEOWNER INSTRUCTIONS

## Keep for future reference

[www.pellini.net](http://www.pellini.net)



ScreenLine®  
by Pellini

N.B: the blinds must be tested and raised at a temperature >10°C and (Venetians only) lowered after their installation.

To ensure years of smooth, easy operation of your blinds, follow these simple instructions:

- Ensure the glass surface is clean. Dirty glass can impede slider movement, thus requiring more force to operate the blinds and possibly cause scratching of the glass surface.
- Move the slider up and down to lower or raise the blind and to tilt the slats to the desired angle. Should the blind not raise, check if the blind was supplied as a tilt-only product.
- The blind raises and lowers through use of magnets. If the slider comes free from the glass you will not be able to operate the blind, because the slider magnets have become disengaged. In this case, place the slider on the transparent guide, at its lowest point and push the slider towards the top. As the slider moves upwards it will, at some stage, come into contact with the internal magnet.

1. As the slider moves over the internal magnet, you will hear/feel a first click (image 1): this is the half engagement point of the external magnets over the internal magnets
2. Continue moving the slider towards the bottom of the guide for full engagement of the external magnets over the internal magnets: you will hear/feel a second, louder click (image 2)

**Important: you have to move the slider to the very bottom position (two clicks) to fully re-engage the magnets, and to achieve maximum attraction**

- If blind bottom rail becomes out-of-parallel, raise the blinds to the fully open position and then fully lower them. Repeat if necessary. The blinds will adjust themselves back to level.

Scan the QR code  
for video

